

Уникайте контакту багатофункціонального гнізда й маленькою наконечникою зарядного пристрія з електропровідними матеріалами, як-тіднами, пілом, металевими порошками та стрижнями олівців Не дозволяйте дітям або тваринам гристи або смоктати пристрій Не розбирайте, не модифікуйте та не ремонтуйте пристрій Магнітні поля можуть привести до пошкодження карток із магнітною смужкою, включаючи кредитні та телефонні картки, банківські розрахункові книжки та посадочні талони.

Належна утилізація



Ця позначка на виробі, аксесуарі або в документації вказує, що виріб та електронні аксесуари до нього (наприклад зарядний пристрій, гарнітура, кабель USB) не можна викидати разом з іншими побутовими сміттями.

Позначка на акумуляторі, посібнику користувача або упаковці означає, що акумулятор цього виробу не можна викидати разом з іншими побутовими сміттями після завершення терміну експлуатації.

Моделі з радіопередавачем або радіомовним пристріем

- Самсунг Електронікс Ко., Лтд. заявляє, що це обладнання відповідає вимогам «Технічного регламенту радіообладнання», затвердженого постановою Кабінета Міністрів України від 24.05.2017р. № 355
- Повний текст декларації відповідності доступний за такою адресою: <http://www.samsung.com> переїйтіть на сторінку Підтримка > Пощук за кодом моделі.

Для моделей з радіопередавачами застосовується така інформація

- Це обладнання може використовуватись на території України.

Частотна смуга та робочий режим

Частотна смуга та робочий режим	Вихідної потужності
Бездотове заряджання 110 кГц-148 кГц	37,7 дБмА/м на відстані 10 м

Қазақ тілі

- Кауіпсіз және дұрыс пайдаланудың қамтамасын ету үшін құрылғыны пайдаланудан бұрын осы нұсқаулықты оқыңыз.
- Кескіндер шынынан енімнен өзешшелегу болуы мүмкін. Мазмұн ескертүсін егергілі мүмкін. Құрылғы туралы ақпаратты, соңын нұсқаулықтың жаңе тәсілі бақсалауды көру үшін, www.samsung.com сайтінан кіріңіз.
- Батарея жыныстың пайдаланудан бұрын, ыңғыз мобилді құрылғының белгілі жағдайдағы мөлдірділіктерін смотрите.
- Тұтынушы құқыктарының енім салыған едін заңнамасымен бақсалауды. Қосымша ақпарат алу үшін қызымет көрсетушіге хабарласыңыз.

Құрылғының құрылымы

Батареяның ауыстыру

Батарея жыныстың алғаш пайдаланар алдында, батареяны зарядтап алышынан кәзет.

Батарея жыныстың зарядташтың жағдайы.

Samsung бекіткен зарядтау құрылғыларын ғана пайдаланыңыз.

- Батарея жыныстың зарядташтын (белек сатылады) зарядтау болады.

Пайдаланылатын зарядташтын түріне байланысты, шағын USB конекторын пайдалану кәзет болуы мүмкін.

Нәкты сыйымдығы (Bt-сәф) шығыс толы мен батареяның көрнекі бойынша өлшеменде. Ол, шығыс қуатының шарттарына, жалғанған құрылғы тіберектерінің конфигурациясына және пайдалану шарттарына байланысты, құрылғыда көрсетілген сыйымдықтан (Bt-сәф) ерекшелену мүмкін.

Зарядтау кезінде зарядташтын електр розеткада ұсына жақын шағын оңай қол жетімді болуы керек.

Зарядташтын батарея жыныстың дұрыс қосылған кезде, индикатор қызы, жасын және сары түспен жылылықтайды, содан кейін еshedі.

Батареяда қалған қуатты тексеру

Батареада қалған қуатты батарея деңгей / сымсыз зарядтау түймесін басу арқылы тексеріңіз.

Индикатор шамдары батареяда қалған қуатты көрсетеді.

Батареяда қалған қуатты	Индикатор жарықтарының күйі
70-100 %	Төрт индикатор шамы қосулы
40-70 %	Үш индикатор шамы қосулы
20-40 %	Екі индикатор шамы қосулы
5-20 %	Бір индикатор шамы қосулы
0-5 %	Бір индикатор шамы жылылықтайдауда

Батарея жыныстың пайдалану

Кабель арқылы зарядтау

- USB кабелінің бір үшін батарея жыныстың USB зарядташтын портына жалғаңыз. Содан кейін USB кабелінің басқа үшін мобилді құрылғының көп мақсатты ұсына жалғаңыз.
- Мобилді құрылғы толык зарядталып болған соң, USB кабелін құрылғылардың екеуінен де ақырынан.

Мобилді құрылғының көп мақсатты ұсына байланысты, шағын USB конекторын пайдалану қажет болуы мүмкін.

Сымсыз зарядтау

- Колдан көрсетілтін мобилді құрылғы сымсыз зарядтау бетіне койыңыз.
- Зарядташтын көбінесе мобилді құрылғының сымсыз зарядтау катушкасымен жаңаскан кезде зарядтау процесі басталады.

- Зарядтау күйін көру үшін мобилді құрылғының екіншінде көрсетілген белгілісін тексеріңіз.
- Зарядташтын косылмаған болса, мобилді құрылғыны зарядтау үшін батарея деңгей / сымсыз зарядтау түймесін басу қажет.

- Мобилді құрылғы толыкташтын зарядталған соң, оны батарея жыныстыңан алып тастаңыз.



- Мобилді құрылғы мен батарея жыныстың арасында металл заттар, магніт, кредит карты, транспортировка карты немесе кіт карты сияқты еткізгендік материалдар болған кезде, мобилді құрылғыны батарея жынысынан кійімділік. Мобилді құрылғы дұрыс заряд алмауы немесе қатты қызын кету не мобилді құрылғы мен карталар жынысынан кійілділік.
- Еткізгендік материалдар батарея жынысынан кійілділік.



- Зарядтау үақыты зарядтау шарттарына қарай артурул болуы мүмкін.



- Кабель арқылы зарядтау және сымсыз зарядтау функцияларын бір үақыты қолданған кезде, жылдам зарядтау функциясы пайдаланылғандай алмайды.



- Зарядтау құралының көліктерінде, кабель арқылы зарядтау және сымсыз зарядтау функцияларын екеуінде пайдаланылған аласыз. Дегенмен, кабель арқылы зарядтау аякталған кезде, батареада қалған қуаттын сымсыз зарядтау функциясын пайдаланылғанда болады. Егер батарея күттеп темен болса, сымсыз зарядтау функциясын пайдаланылғанда болады.
- Сымсыз зарядтау кезінде қоницарлашылған, байланыс мәселелері пайдалану қажет болуы мүмкін. Соңынан алдымен батарея жыныстыңан мобилді құрылғыны алып тастаңыз.

Қауіпсіздік ақпараты

Кауіпсіз және дұрыс пайдаланудың қамтамасын ету үшін құрылғыны пайдаланудан бұрын осы барлық қауіпсіздік ақпараттын оқыңыз. Толық қауіпсіздік ақпаратты көру үшін, Samsung веб-сайтына кіріңіз.

Онім жасауышы мәуқұлдаған батареяларды, зарядташтарды, қосымша құралдарды және жабдықтарды пайдаланыңыз

Зарядташты немесе құрылғының түсірін не согын алмашыз

Құрылғының көршілген орта температурасы 0 °C - 35 °C аралығында болатын жерлерде пайдалануға болады. Құрылғыны -20 °C - 50 °C аралығында қоршаған орта температурасында сақтау болады. Құрылғыны ұсынылған орта температурада ауқымдарынан тыс пайдалану немесе сақтау құрылғының зақым көлітіру немесе батареяның қызымет ету мерзімін қысқарту мүмкін

Әмбебап үл мен зарядташтың шағын ұшының сүйкітыптар, шаш, метал үнталы және қырсында графіт сияқты еткізгіш материалдармен жаңасынан жол берменіз

Кішкентай балалардың немесе жаңауарлардың құрылғыны аузына салуға немесе соруына жол берменіз

Құрылғының етілінше белшектемеzi, түрін өзгертпеzi және жондемеzi

Магнитті жақшылар карталар, оның ішінде несие карталар, телефон карталары, банк есептейірісінен блүпін мүмкін.

Тиісті түрде жою

Өнімдегі, қосымша құралдардың немесе құттардағы сыбы белгі енін мен оның электрондық, қосымша құралдардың (мисалы, зарядташты, гарнитура, USB кабелі) басқа үл қоқыстарымен тастауға болмайтынан көрсетеді.

Батареадағы, құсқаулықтағы немесе орамдағы бул таңба енімдегі батареяның ет қызымет ету мерзімін соңында басқа тұрмыс қалдықтарымен бірге жойылмау тиіс еткіндігін көрсетеді.

Өндірушінің заңды мекенжайы: «Самсунг Електроникс Ко. Лтд.», (Містан-дон) 129, Самсунг-ро, Енгентон-гү, Суон қаласы, Көнгі-до, Корея Республикасы.

Импортташы және Қазақстан Республикасының аймағында пайдалануыштардың кінарат талаптарын қабылдайтын мекеме: «Samsung Electronics Central Eurasia» (Самсунг Електроникс Центральна Еурасия) ЖШС, Қазақстан Республикасы, Алматы, 050059, Ел-Фарраби даңы, 36, Алматы қаржы орталығы, Блок B, 3,4-кабайтар.



• Durata de încărcare poate varia în funcție de condițiile de încărcare.

• Nu puteți utiliza funcția de încărcare rapidă atunci când utilizați simultan încărcarea prin cablu și încărcarea wireless.

• Atunci când încărcătorul este conectat, puteți utiliza atât încărcarea prin cablu, cât și încărcarea wireless. Atunci când încărcarea prin cablu este finalizată, puteți utiliza funcția de încărcare wireless cu energia rămasă a bateriei. Dacă puterea bateriei este redusă, este posibil ca funcția de încărcare wireless să se dezactiveze.

• Dacă efectuați un apel în timpul încărcării wireless, este posibil să apară probleme de conectivitate. Înălți trebuie să deconectați dispozitivul mobil de la bateria externă.

Informații despre siguranță

Pentru o utilizare sigură și corespunzătoare, verificați pictograma de încărcare afișată pe ecranul dispozitivului mobil.

Dacă încărcătorul nu este conectat, trebuie să apăsați butonul de nivel al bateriei/de încărcare wireless pentru a încărca dispozitivul mobil.

2. Când dispozitivul mobil este încărcat complet, îndepărtați dispozitivul mobil de pe bateria exterană.

• Nu plasați dispozitivul mobil pe bateria exterană atunci când materiale conductive, precum obiecte metalice, magneti, carduri de credit, carduri de transport sau cartele de interfon se află între dispozitivul mobil și bateria exterană. Este posibil ca dispozitivul mobil să nu se încarce corespunzător, să se încarce excesiv sau să fie cauzată deteriorarea dispozitivului mobil sau a cardurilor.

• Dacă se vor așeza materiale conductive pe bateria exterană, pot apărea zgromote de la aceasta.

Nu permiteți mufe multifunctionale și capătul mic al încărcătorului să intre în contact cu materiale conductive, precum lichide, praf, pudre metalice și mine de creion

Nu permiteți copiilor sau animalelor să introducă dispozitivul în gură

Nu demontați, nu modificați și nu reparați dispozitivul

Cardurile cu benzi magnetice, inclusiv cărtile de credit, cartelele de telefon, cartelele de acces și permisele de imbarcare pot fi deteriorate de cămpurile magnetice

Eliminarea corectă

Acest simbol de pe produs, accesorii și documentație indică faptul că produsul și accesorile sale electronice (ex. încărcător, căști, cablu USB) nu trebuie eliminate împreună cu alte deșeuri menajere.

Acest marcat de pe baterie, de pe manualul de utilizare sau de pe ambalaj indică faptul că baterile acestui produs nu trebuie eliminate împreună cu alte deșeuri menajere la sârșitul ciclului lor de viață.