

ЭЛЕКТРОННЫЕ КУХОННЫЕ ВЕСЫ

Инструкция по эксплуатации

RU



SENCOR®

SKS 30WH / SKS 31GR / SKS 32BL
SKS 33OR / SKS 34RD / SKS 35VT
SKS 36YL / SKS 37GG / SKS 38RS

Перед первым применением этого прибора, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с содержанием инструкции по эксплуатации, а то и в случае, если Вы ознакомлены с применением прибора подобного типа. Прибором пользуйтесь только в соответствии с описанием этой инструкции по эксплуатации. Инструкцию по эксплуатации следует сохранить.

Минимально на время срока гарантии рекомендуем сохранить оригинальный транспортный картон, упаковочный материал, кассовый ордер и гарантийный талон. В случае перевозки упакуйте изделие снова в оригинальную коробку от производителя, таким образом обеспечите максимальную защиту изделия во время возможной транспортировки (напр., переселения или посылки в сервисный центр).

RU-1

СОДЕРЖАНИЕ

ПРАВИЛА ПО БЕЗОПАСНОСТИ.....	3
ОПИСАНИЕ.....	4
ПРАВИЛА ПО ПРИМЕНЕНИЮ.....	5
ИНДИКАТОР ПЕРЕГРУЗКИ.....	6
ЗАМЕНА БАТАРЕЕК.....	6
ОЧИСТКА И УХОД.....	6
УТИЛИЗАЦИЯ РАЗРЯЖЕННЫХ БАТАРЕЕК.....	6
РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ.....	6
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.....	6
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ПО УТИЛИЗАЦИИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ И ЭЛЕКТРОННЫХ ПРИБОРОВ.....	7
ПРАВИЛА И ИНФОРМАЦИЯ ПО ОБРАЩЕНИЮ С ИСПОЛЬЗОВАННОЙ УПАКОВКОЙ.....	7

ПРАВИЛА ПО БЕЗОПАСНОСТИ

- 1) Изделие тщательно распакуйте и будьте внимательны, чтобы ни одну часть упаковочного материала не выбросили прежде, чем найдете все составные детали изделия.
- 2) Это изделие не предназначено для лиц (включая детей) с пониженной физической, чувственной или духовной способностью, или лиц с ограниченным опытом и знаниями, в случае, если они не находятся под специальным надзором или им указаны инструкции включающие использование этого электроприбора лицом ответственным за его безопасность.
- 3) Следите за тем, чтобы с весами не играли дети.
- 4) Ни в коем случае не проводите ремонт весов сами. Не проводите на них какие либо изменения. Все ремонтные работы и настройку этого изделия доверьте специализированной фирме/сервисному центру. Любое вмешательство в конструкцию прибора во время действия срока гарантии может привести к риску потери потребителем права на гарантийный ремонт.
- 5) Изделие используйте и храните вне предела досягаемости горячих и летучих веществ.
- 6) Изделие не подвергайте экстремальным температурам, прямому солнечному излучению, чрезмерной влажности и не помещайте его в чрезмерно пыльную среду.
- 7) Изделие не помещайте в близости нагревательных приборов, открытого огня и других приборов или оснащений, являющимися источниками тепла.
- 8) Изделие предназначено исключительно для бытовых нужд. Не пользуйтесь весами в промышленной среде или вне помещения!
- 9) Изделие используйте только для тех целей, для которых оно предназначено.
- 10) На изделие не брызгайте водой или другой жидкостью. Изделие не погружайте в воду или другие какие либо жидкости.
- 11) Если весами не будете продолжительное время пользоваться, то вытащите из них батарейки. В противном случае может произойти их вытекание во внутрь прибора и к безвозвратному повреждению прибора.
- 12) Для подключения прибора к сетевой розетке используйте только адаптер поставленным вместе с этим изделием.
- 13) Запрещается проводить на изделии какие либо изменения конструкции, подключать к прибору дополнительные ВЧ усилители или антенны.
- 14) Производитель не несет ответственность за ущерб, возникший в результате неправильного использования прибора и его принадлежностей (травма, ожоги, пожар, порча продуктов и т.п.).

ОПИСАНИЕ



ПРАВИЛА ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Включение и выключение весов



Предупреждение

Перед первым включением весов извлеките изоляционную ленту в задней части крышки батарейного отсека, предотвращающую разрядку батарей в процессе транспортировки.

- 1) Весы включите нажатием кнопки «ON/OFF TARE».
- 2) Весы выключите нажатием кнопки «ON/OFF TARE».



Предупреждение

Весы автоматически выключатся приблизительно через 60 секунд от момента отображения символа «0.0» на ЖК дисплее или в случае их бездействия. Выключение с помощью кнопки «ON/OFF TARE» (вкл./выкл./тара) после использования позволяет экономить заряд батареи.

Переключение единиц взвешивания

Во время взвешивания можете нажатием кнопки «UNIT» переключать между единицами (g -> ml -> lb:oz -> fl.oz).

Процесс взвешивания

- 1) Весы включите нажатием кнопки «ON/OFF TARE».
- 2) В случае необходимости установите единицу взвешивания (g -> ml -> lb:oz -> fl.oz).
- 3) На поверхность для взвешивания положите продукты, которые хотите взвесить.
- 4) На дисплее отобразится вес в установленных единицах взвешивания.

Функция довешивания

- 1) Весы включите нажатием кнопки «ON/OFF TARE».
- 2) В случае необходимости установите единицу взвешивания (g -> ml -> lb:oz -> fl.oz).
- 3) На поверхность для взвешивания аккуратно положите продукты, которые хотите взвесить.
- 4) Сразу после того, как весы установятся, нажмите кнопку «ON/OFF TARE». Актуальный вес сотрется и дисплей обнулится на ноль.
- 5) На весы положите следующие продукты. Дисплей отобразит вес только вновь положенных продуктов.
- 6) Таким способом можете продолжать со взвешиванием следующих продуктов их последовательным добавлением и повторением шага 4 и 5.

Каким способом функцию довешивания (TARE) выключить

С весов уберите все продукты. На дисплее отобразится отрицательное значение. Нажмите кнопку «ON/OFF TARE» (включение/отключение тары), чтобы сбросить шкалу на ноль.

ИНДИКАТОР ПЕРЕГРУЗКИ

В случае перегрузки весов (макс. предел взвешивания 5 кг), на дисплее отобразится символ «EEEE». В таком случае, во избежание повреждения весов, немедленно продукты с поверхности весов уберите.

ЗАМЕНА БАТАРЕИ

Если на дисплее отображается индикатор разряженной батареи «Lo» (низкий заряд), нужно заменить батареи.

- 1) Снимите крышку батарейного отсека в нижней части весов.
- 2) Извлеките старые батареи.
- 3) Вставьте три батареи (1,5 В, тип AAA) в батарейный отсек, соблюдая указанную в отсеке полярность.



Предупреждение

- В случае, если не будете весами продолжительное время пользоваться, то храните их обязательно в горизонтальном положении, которое является более бережным относительно к очень чувствительным сенсорам находящимся в ножках весов.
- Не оставляйте на весах положенными какие либо предметы, которые бы излишне загружали сенсоры весов.
- Сильные магнитные поля могли бы повлиять на точность взвешивания. Избегайте взвешивания в таких помещениях.

ОЧИСТКА И УХОД

Для очистки внешних деталей прибора используйте мягкую тряпку смоченную в теплой воде. Во избежание повреждения поверхности прибора, не пользуйтесь абразивными моющими средствами, разбавителями или растворителями.

УТИЛИЗАЦИЯ РАЗРЯЖЕННЫХ БАТАРЕЕК

Данный продукт поставляется в комплекте с 3 батареями типа AAA. Разряженные батарейки не подлежат утилизации вместе с обычными коммунальными отходами.

Ликвидируйте их посредством предназначенной для этой цели сети сбора утиль-сырья. Батарейки никогда не ликвидируйте сжиганием!

РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ

В случае, когда весы показывают случайные значения или автоматически не выключаются, необходимо их „перезагрузить“. В таком случае вытащите приблизительно на 10 секунд батарейку и снова ее вставьте обратно. После этого весы должны работать нормально.

ЭЛЕКТРОННЫЕ КУХОННЫЕ ВЕСЫ

SKS 30WH / SKS 31GR / SKS 32BL / SKS 33OR / SKS 34RD / SKS 35VT / SKS 36YL / SKS 37GG / SKS 38RS

RU

TECHNICKÁ DATA

Питание	3 батареи, тип AAA
Макс. предел взвешивания.....	5000 гр
Чувствительность взвешивания.....	1 гр
Переключение единицы	g -> ml -> lb:oz -> fl.oz
Автоматическое выключения при бездействии	через 60 сек
Размеры (ш x г x в)	201 x 184 x 16 мм
Размеры дисплея (д x в).....	55 x 25 мм
Вес	0,49 кг

ИНСТРУКЦИИ ПО УТИЛИЗАЦИИ ИСПОЛЬЗОВАННОГО УПАКОВОЧНОГО МАТЕРИАЛА

Упаковочный материал необходимо утилизировать только в специально отведенных местах для сбора мусора.

ИНСТРУКЦИИ ПО УТИЛИЗАЦИИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО И ЭЛЕКТРОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ



Данное обозначение на изделии или на оригинальной документации к нему означает, что отработавшее электрическое и электронное оборудование не следует выбрасывать вместе с обычными бытовыми отходами. Следует передать его в специализированные центры сбора отходов для утилизации и повторной переработки. Кроме того, в некоторых странах Европейского Союза отработавшие изделия можно вернуть по месту приобретения при покупке аналогичного нового продукта. Правильная утилизация данного изделия позволит сохранить ценные природные ресурсы и предотвратить вредное воздействие на окружающую среду. Дополнительную информацию можно получить, обратившись в местную информационную службу или в центр сбора и утилизации отходов. В соответствии с местным законодательством, неправильная утилизация отходов данного типа может повлечь за собой наложение штрафа.

Для предприятий стран ЕС

Для получения информации о правильной утилизации электрического или электронного оборудования обратитесь в пункт розничной или оптовой продажи.

Утилизация оборудования в других странах, не входящих в состав ЕС.

Данный символ действителен на территории Европейского Союза. Для получения информации об утилизации данного продукта обратитесь в местную справочную службу или по месту его приобретения. Данное изделие соответствует требованиям ЕС по электромагнитной совместимости и электробезопасности.



Данный продукт соответствует всем соответствующим основным стандартам ЕС.

Мы оставляем за собой право изменять текст руководства, конструкцию или технические характеристики изделий без предварительного уведомления.

ЭЛЕКТРОННЫЕ КУХОННЫЕ ВЕСЫ

SKS 30WH / SKS 31GR / SKS 32BL / SKS 33OR / SKS 34RD / SKS 35VT / SKS 36YL / SKS 37GG / SKS 38RS